



### PROCÉDURES DE CALIBRATION

1. DÉBRANCHER L'APPAREIL
2. RETIRER TOUT BOUCHON DE L'ACTIVATEUR
3. APPUYER SIMULTANÉMENT SUR LES BOUTONS P2 + P4 ET MAINTENIR ENFONCÉS
4. BRANCHER L'APPAREIL; LORSQUE LES LUMIÈRES CLIGNOTENT, RELÂCHER LES BOUTONS
5. LES LUMIÈRES VONT CESSER DE CLIGNOTER ET LE BOUTON P2 VA S'ALLUMER
6. INSÉRER UN BOUCHON #15 DANS L'ACTIVATEUR ET APPUYER SUR LE BOUTON P2
7. MAINTENIR LE BOUCHON DANS L'ACTIVATEUR JUSQU'À CE QUE LE BOUTON P3 S'ALLUME
8. RETIRER LE BOUCHON DE L'ACTIVATEUR
9. APPUYER SUR P3 POUR CONFIRMER LA CALIBRATION
10. ÉTEINDRE L'APPAREIL



### PROCÉDURES DE RÉINITIALISATION

1. DÉBRANCHER L'APPAREIL
2. RETIRER TOUT BOUCHON DE L'ACTIVATEUR
3. APPUYER SIMULTANÉMENT SUR LES BOUTONS P1 + P3 ET MAINTENIR ENFONCÉS
4. REBRANCHER L'APPAREIL
5. LORSQUE LES LUMIÈRES S'ÉTEIGNENT, RELÂCHER LES BOUTONS P1 + P3
6. LA RÉINITIALISATION EST COMPLÉTÉE.
7. ÉTEINDRE L'APPAREIL.

**N.B. APRÈS UNE RÉINITIALISATION, VOUS DEVEZ RECALIBRER L'APPAREIL.**