DRAFT CONTROL OPTIONS

	GENERAL		STATION
	Options	1-255	# De la station
+1	Ouverture des ventes		
+2	Activation des portions automatique		**CHOIX DE LANGAGE**
+4	Activation de la cédule des niveaux de prix		
+8	Activation de la liste de prix	+0	Français
+64	Activation de la cédule des événements	+1	Anglais
+128	Programmation protégée par propriétaire (OPP)	+2	Espagnol
		+3	Portugais
	Port Scanner		
+16	Activation ECR Scanner port		
	GENERAL2		**SCANNEUR**
	Délai Inter PLU		**Options PLU**
+0	Aucun délai	+1	Envoie un PLU 12 chiffres (099999 XXXYY)
+32	Délai 500 ms	+0	YXX (Ligne Y, Portion X)
+64	Délai 1 sec	+2	1YXX (Ligne Y, Portion X)
+96	Délai 1.5 sec	+4	10YXX (Ligne Y, Portion X)
		+6	100YXX (Ligne Y, Portion X)
		+8	Emploie les PLU désirés
+128	Phase X CRC CCITT-8408		**Lorsque la caisse est en mode Scanner**
		+16	Active les chiffres-clés requis par certaines caisses
		+32	Ajouter un préfixe avant le PLU
		+64	Enlève la ligne d'espacement (0x0D)
		+128	Enlève le retour de transport d'informations (0x0A)
	COMMUN.		**PREFIXE1**
	Reporting	+2	Interface CRS3000 Scanner
+0	6 lignes d'espacement supplémentaires à la fin du rapport	+65	Interface Uniwell Scanner
+1	9 lignes d'espacement supplémentaires à la fin du rapport		
+2	12 lignes d'espacement supplémentaires à la fin du rapport		**PREFIXE2**
+3	15lignes d'espacement supplémentaires à la fin du rapport	+2	Interface CRS3000 Scanner
+4	N'imprime aucun rapport en position RUN	+65	Interface Uniwell Scanner
			CÉDULE DE NIVEAU DE PRIX
	Parité	HRS	**nvp défaut et/ou par jour**
+0	Aucune parité	**99**	désactive
+16	Imparité	00-23	Choisir le niveau de prix 1
+48	Même parité	00-23	Choisir le niveau de prix 2
		00-23	Choisir le niveau de prix 3
		00-23	Choisir le niveau de prix 4
	Baud rate	00-23	Choisir le niveau de prix 5
+0	1200 Baud rate	00-23	Choisir le niveau de prix 6
+64	2400 Baud rate	00-23	Choisir le niveau de prix 7
+8	4800 Baud rate	00-23	Choisir le niveau de prix 8
+128	9600 Baud rate		
+192	19200 Baud rate		**CÉDULE D'ÉVÉNEMENT**
+72	28800 Baud rate	HRS	**nvp défaut et/ou par jour**
+136	38400 Baud rate	**99**	désactive
+200	57600 Baud rate	00-23	Fermé
	NIV PRIX	00-23	Ouvert
	Niveau de prix	00-23	Imprimer X2
1-8	Active la quantité de niveaux de prix requise	00-23	Imprimer Z2
		00-23	Redémarrage